

für bessere Lösungen...

H
BAU **TECHNIK**

RAPIDOBAT

Pappelare

Anvisningar för användning och skötsel.

Lagring

- Lagras torrt före användning
- Lagras stående
- Skydda alltid mot fukt före gjutning

Montage

- Monteras med pilmärke ↑ uppåt
- Fixeras i botten med krans av virke
- Övre rörände fixeras med RAPIDO-SPANN typ P Formstödshållare typ M Eller med virkeskrans

Gjutning

- Gjutning med betongbask kan ske vid höjder upp till 4 m och diametrar upp till 450 mm. Gjutavsnitt om 500 mm
- Vid mått däröver gjutning med betongpump
- Använd vibratorstav max \varnothing 50 mm.
- Vibrera inte från utsidan
- RAPIDOBAT med innerfolie fylls långsamt för att undvika luftblåsor i den färdiga betongytan

Avformning

- Kan avformas efter 48 timmar
- Vira änden på rivtråden runt en hammare och dra kraftigt.
- Låt den avformade pappelaren sitta kvar som skydd för den färdiga pappelaren under byggtiden

